

# Sluisbediening van Amersfoort naar Bunschoten

Check eerst of sluisdeur B gesloten is. Zo niet: sluit deze dan eerst.

Is sluisdeur A open? Ga dan meteen door naar stap 3

- 1 Activeer de sluisdeur: SMS 'Sluisdeur A' naar 06-55465709.

De schuiven in de sluisdeur gaan automatisch open. Als het waterniveau aan beide kanten van de deur niet gelijk is, gaat het water stromen tot dit wel het geval is.

- 2 Open de sluisdeur.
- 3 Vaar de sluis in en leg de boot aan.

Let op met aanleggen: het waterniveau verandert straks!

- 4 Sluit de sluisdeur: zet de stangen vast in de paal om de deur te zekeren.

- 5 Activeer nu de andere sluisdeur: SMS 'Sluisdeur B' naar 06-55465709.

De schuiven in de sluisdeur gaan automatisch open. Het water gaat stromen tot het niveau gelijk is aan beide kanten van de deur.


- 6 Open de sluisdeur.
- 7 Vaar de sluis uit.
- 8 Denk aan de volgende gebruiker: sluit sluisdeur B achter u!

Fijne vaart!

## Welkom bij Laaksluis Vathorst

Open van 30 min voor zonsopgang tot 30 min na zonsondergang van 1 april tot 1 november

Amersfoort  
1,10m +NAP



Bunschoten  
0,15m +NAP



Verboden voor kano's, supboards en rubberbootjes

Het gebruik en de bediening van deze sluis is geheel op eigen risico

Meer informatie:



## Status sluis

**Groen knipperlicht:**

SMS is ontvangen: sluis in werking

**Groen continu licht:** de sluis is paraat

**Rood knipperlicht:** sluit de sluisdeur

**Rood continu licht:** storing

Bel tussen 7.30 en 16.30 uur: 033-2534581

Bel buiten kantoor tijden: 088-2020965

## SMS-codes

Sluisdeur A activeren:

SMS **Sluisdeur A** naar **06-55465709**

Sluisdeur B activeren:

SMS **Sluisdeur B** naar **06-55465709**

# Sluisbediening van Bunschoten naar Amersfoort

Check eerst of sluisdeur A gesloten is. Zo niet: sluit deze dan eerst.

Is sluisdeur B open? Ga dan meteen door naar stap 3

- 1 Activeer de sluisdeur: SMS 'Sluisdeur B' naar 06-55465709.

De schuiven in de sluisdeur gaan automatisch open. Als het waterniveau aan beide kanten van de deur niet gelijk is, gaat het water stromen tot dit wel het geval is.

- 2 Open de sluisdeur.
- 3 Vaar de sluis in en leg de boot aan.

Let op met aanleggen: het waterniveau verandert straks!

- 4 Sluit de sluisdeur: zet de stangen vast in de paal om de deur te zekeren.

- 5 Activeer nu de andere sluisdeur: SMS 'Sluisdeur A' naar 06-55465709.

De schuiven in de sluisdeur gaan automatisch open. Het water gaat stromen tot het niveau gelijk is aan beide kanten van de deur.

- 6 Open de sluisdeur.
- 7 Vaar de sluis uit.
- 8 Denk aan de volgende gebruiker: sluit sluisdeur A achter u!

Fijne vaart!